



Aansluitpunten en benodigheden

1

1. RF Out
2. RF in
3. Digital Audio Out
4. Audio out
5. Scart aansluiting VCR/DVD
6. Scart aansluiting TV
7. Netsnoeraansluiting

coaxkabel

scartkabel

netsnoer

V/SVST/0507

Aansluiten van de UPC MediaBox

2

coaxkabel

3

coaxkabel

4

coaxkabel
scartkabel
netsnoer

Zet uw TV uit (niet op standby). Haal de coaxkabel (antennekabel) die uw TV met de wandcontactdoos Radio/TV verbindt uit uw TV en stop deze in "RF in" (nr. 2) aan de achterzijde van de UPC MediaBox. Let op dat deze kabel voldoet aan de door UPC gestelde eisen (zie installatiehandleiding hoofdstuk 3).

Sluit de meegeleverde nieuwe coaxkabel (antennekabel) aan op uw TV en "RF Out" (nr. 1.) aan de achterzijde van de UPC MediaBox.

Sluit de meegeleverde nieuwe scartkabel aan op uw TV en "Scart aansluiting TV" (nr. 6) aan de achterzijde van de UPC MediaBox. Sluit vervolgens het meegeleverde netsnoer aan op de UPC MediaBox (nr. 7) en steek de stekker in het stopcontact. Zet uw TV en de UPC MediaBox aan.

Activeren van de UPC MediaBox

5 Landkeuze

Selecteer "Nederland" en bevestig met **OK**

6 Invoeren activeringscode

Voer uw activeringscode op en bevestig met **OK**

7 Meten signaalsterkte

Als het klopt bevestig met **OK**. Ga terug naar het vorige scherm met behulp van de **←**-toets als de plaats niet juist is en voer de goede code in.

8 Zenders zoeken

Bevestig met **OK** en wacht op het volgende scherm.

9 Activeren voltooien

Bevestig met **OK**. De mediabox gaat nu opnieuw opstarten. Zodra u weer beeld hebt, kunt u gebruikmaken van UPC Digital TV.

10 In gebruik nemen

Druk op **OK** om de Algemene Voorwaarden te accepteren en de UPC MediaBox in gebruik te nemen.